



Manual del Usuario



Modo de empleo y disfrute de su Motionize

Para obtener el máximo provecho de su experiencia Motionize™ paddle, siga estos sencillos pasos :





Descargue la aplicación Motionize™ Paddle

- Descargue la app gratuita Motionize™ Paddle desde Apple App Store o desde Google Play Store y siga los pasos según las instrucciones.



Montaje de su sensor de Kayak / Surfski

- Antes de montar el soporte de sensor del kayak/surfski, limpiar la zona destacada a continuación en color naranja (asegúrese de que el área esté seca antes de proceder al pegado) .



- Coloque el soporte del sensor paralelo al barco en la cubierta superior como se muestra en la imagen siguiente . La guía de la montura debe estar al frente de la parte delantera superior del barco .
- Retirar la película de la cinta de doble cara .



- Instala el soporte para el sensor de kayak mientras que la aplicación firme y la misma presión . Asegurarse de que es seguro antes de pasar al siguiente paso .

Nota : Para obtener los mejores resultados, espere 24 horas después de la aplicación antes de entrar al agua.



Montaje de su sensor de Kayak / Surfski

- Una vez pegada la guía al barco deslice el sensor en dirección a la popa o parte trasera hasta conseguir que haga tope y se quede sujeto perfectamente, los LEDs deben apuntar a la proa o parte delantera del kayak . Para desmontarlo, pulse el sistema



de presión de color blanco que tiene enfrente y deslice el sensor hacia la salida de las ranuras que lo guían.



Montaje del sensor de Pala

- Para colocar el sensor de pala , use el lado de la hoja derecha de dicha pala.



- Limpie la zona donde se va a colocar el sensor de pala .
(Montar el sensor tan cerca del centro de la pala como sea posible)

-
- Sostenga la hoja derecha mientras la hoja en sí esta paralela a su pecho. Coloque el carril de montaje del sensor de pala tan cerca del centro de la pala como sea posible , con el logotipo



Motionize™ hacia arriba y la etiqueta R apuntando a la derecha.

- Retirar el protector del adhesivo de doble cara.
- Coloque la guía del sensor de pala aplicando presión. Asegurarse de que esta asegurado antes de pasar al siguiente paso.

Nota : Para obtener los mejores resultados, espere 24 horas después de la aplicación antes de entrar al agua.

- Colocar el sensor en su lugar y enganche el pestillo de doble sujeción . Para desmontar , desenganche el seguro presionando el botón de color blanco haciendo una leve presión y deslizando el sensor de salida .



Nota: Los Led's deben estar en el lado de la hoja derecha.



Montaje del sensor de la Pala

- **Para conectar sus sensores** – Activar ambos sensores presionando en cada botón de los sensores. Conéctelos seleccionando los sensores en la lista de dispositivos disponibles en el “Pair Devices” de la pantalla de la App de Motionize Paddle, espere a que muestre que esta conectado. (La App se conectará a los sensores en el momento, mientras que estén encendidos).



- **Para apagar un sensor** – presione el botón on/off durante 3 segundos. El sensor también se apagará automáticamente después de un periodo de tiempo en el que no haya actividad.
- **Para comprobar el nivel de batería** – Compruébelo en la App de Motionize, o presione levemente el botón de on/off, el Led se encenderá de acuerdo al nivel de batería.
- **Acciones rápidas** – El botón del sensor también sirve de tecla de acceso directo para ejecutar las siguientes acciones:
 1. Presione una vez para cambiar de pantalla durante un entrenamiento.
 2. Presione dos veces para empezar o pausar una sesión.



Cómo cargar sus sensores

- Para cargarlos, deslice cada sensor sobre el cargador previsto.
- Conecte el micro USB al cargador y el USB a la fuente de alimentación; los Led's se encenderán para indicar que esta cargándose.



Nota: El uso de otro adaptador de fuente de alimentación anulará la garantía del producto.

Nota: Deslice el sensor dirigiéndolo con la tira negra.



Uso de Motionize™ Paddle Edge con su móvil

1. Mantenerlo cerca.

La App Motionize Paddle Edge se sincroniza con los sensores y proporciona respuesta en tiempo real. Por lo tanto, recomendamos que coloque el móvil a la vista cuando esté paleando.

Mantenga el móvil visible posicionándolo en la cubierta superior. Debe usar la base RAM provisionada. (Asegúrese de limpiar y secar bien el área antes de colocarlo)



2. Doble seguro

Para una tranquilidad extra, use la correa de seguridad doble. Átelo a su chaleco salvavidas, al faldón, al lifeline, o a cualquier sitio que vea adecuado.

3. Móntelo de manera segura.

Debe impermeabilizar su teléfono para protegerlo. (Para soluciones de montaje visite nuestra web)

Nota: La funda impermeable no viene incluida.



Información Técnica

Sensor Kayak:

- Fuente de alimentación: Batería LiPo, 3,7V, 150mAh
- Corriente: 30mA
- Tiempo una sola carga: ~5Hrs
- Corriente carga: 80mA
- Tiempo de carga: ~2Hrs
- Temperatura en funcionamiento: 0° a 45° (32°F - 113°F)
- Humedad 45 - 48%

Sensor Pala:

- Fuente de alimentación: Batería LiPo, 3,7V, 150mAh
- Corriente: 30mA
- Tiempo una sola carga: ~5Hrs
- Corriente carga: 80mA
- Tiempo de carga: ~2Hrs
- Temperatura en funcionamiento: 0° a 45° (32°F - 113°F)
- Humedad 45 - 48%



Advertencia FCC

PRECAUCIÓN: Cualquier carga o modificación no expresamente aprobada por Motionize™ puede invalidar la autoridad del usuario de manejar el equipo.



Advertencias y Legalidad

- “Este dispositivo cumple con la Parte 15 del reglamento FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) el dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar operaciones no deseadas.”
- Este dispositivo es consistente con §2.909(a)
- Este producto contiene FCCID: (FCC ID creado por el fabricante) 2AFDF-AD-0011 para el C2640
FVIN: 3
- Su seguridad durante el pánico es extremadamente importante. Debe asumir total responsabilidad sobre el uso de las prestaciones de emergencia. Motionize™ no se responsabilizará del uso de las prestaciones de emergencia. Esta función no puede garantizar su rescate o seguridad y debe siempre usarse como opción secundaria y seguir las regulaciones locales y requerimientos de seguridad. Además, la localización del GPS puede no ser exacta y la recepción inalámbrica ha de ser adecuada para que las funciones estén disponibles.
- Por favor lea los Términos y Condiciones Motionize™ y la Política Privada antes de usar el producto. Usando Motionize™ Paddle, se considera que acepta los Términos de Uso y Políticas Privadas.



Advertencias y Legalidad

- **PRECAUCIÓN:** Cualquier carga o modificación no expresamente aprobada por Motionize™ Paddle, puede invalidar la autoridad del usuario de manejar el equipo.
- Este equipo ha sido testado y creado para cumplir con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas del FCC. Estos límites se designaron para proporcionar protección contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y si no lo instala y usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales a la radio o a la señal de televisión, la cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia gracias a alguna de las siguientes medidas:
 - a. Reorientar o recolocar la antena de recepción.
 - b. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.



Advertencias y Legalidad

Política de Garantía del Producto

Garantía Limitada; Alcance y Periodo de Garantía

Motionize™ garantiza que su sensor Motionize™ Paddle (el “**Producto**”) esté libre de defectos en los materiales y la mano de obra bajo condiciones normales de uso consistente con las instrucciones del Producto por un periodo de un (1) año desde la fecha de adquisición por el dueño original.

Esta Garantía Limitada se aplica solo al comprador original del Producto, que lo compra a un vendedor autorizado.

Esta Garantía Limitada no tiene aplicación en ninguno de los siguientes: daños cosméticos, arañazos, daños causados por modificaciones, indebida o no autorizada reparación, incorrecto cuidado o manipulación, accidentes, uso y desgaste normal, abuso, mal uso, fuego, o otras causas externas, daños por agua debido a un error del usuario o por incorrecto mantenimiento, incluyendo pero no limitado a, junta de sello o anillo sellador, impropio almacenamiento o otras causas que no son defectos del material o de la mano de obra, utilizar con el dispositivo no-Motionize™ o el número de serie ha sido retirado del Producto.

Motionize™ no tiene de ninguna manera en garantía el reemplazamiento o la pérdida de una tercera parte del dispositivo electrónico o sus datos.

Esta Garantía Limitada no cubre (i) software incrustado en el Producto, y (ii) el servicio previsto por Motionize™ para el dueño original del Producto.

Esta Garantía Limitada le da unos derechos legales específicos, debe tener otros derechos, los cuales varían de estado a estado.

Obligaciones Bajo Garantía de Motionize™

Si hay un defecto en el producto el cual está cubierto por la Garantía Limitada, la única obligación será para Motionize™ de reparar o reemplazar cualquier componente defectuoso, a su discreción, de acuerdo con la Garantía Limitada. Los daños no cubiertos por la garantía deben ser reparados por un precio razonable y una tarifa que se cobrará en el envío de vuelta.

Cualquier reemplazamiento del producto debe estar garantizado bajo la Garantía Limitada por el resto del periodo de la garantía original o treinta (30) días, que sea más largo, o para cualquier periodo adicional de tiempo que debe ser aplicado en su jurisdicción.

Procedimiento de devolución

Como una condición previa a la Garantía Limitada, el dueño original debe:

(1) Contactar con un comerciante de Motionize™ enviar un email a support@Motionizeme.com para obtener una Autorización de Devolución de Material (RMA), y seguir las instrucciones específicas de Motionize™ en conexión con RMA. Una devolución sin un número RMA puede ser rechazado por Motionize™ y inmediatamente ser devuelto al dueño original, porte a cobrar.

(2) Envíe los artículos que vaya a devolver a Motionize™, portes pagados por adelantado, junto a un escrito describiendo el defecto.

(3) Embale los artículos que vaya a devolver en la caja de cartón original o un equivalente. El número RMA debe estar incluido en una etiqueta en el exterior de la caja del artículo a devolver.

Costes de transporte

Motionize™ pagará los portes de devolver los Productos o las partes cubiertas por la Garantía Limitada. Sin embargo, si Motionize™ determina en el ejercicio, la sola discreción de que el Productos o parte devuelta por servicio de garantía no está defectuosa, o de lo contrario no calificar para el servicio de garantía, el dueño original será responsable de todos los costos de manejo y transporte.

Renuncia

NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, ES DADA Y MOTIONIZE™ RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS, INCLUSO Y SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede.

Limitación de Responsabilidad

MOTIONIZE™ NO DEBERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SER RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ACCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, DATOS O INGRESOS QUE PROVENGAN DEL USO DEL PRODUCTO, SEAN EN CONTRATO, AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD ESTRICTA U OTRA, INCLUSO SI MOTIONIZE™ O SU AFILIADO O VENDEDOR HA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO, Y SI ALGÚN REMEDIO PROVISTO FALLARÁ A SU PROPÓSITO ESENCIAL. LA TOTAL RESPONSABILIDAD ACUMULADA AL DUEÑO ORIGINAL, DE TODAS LAS CAUSAS DE ACCIONES Y TODAS LAS TEORÍAS DE RESPONSABILIDAD, SERÁN LIMITADAS Y NO DEBEN EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL DUEÑO ORIGINAL.

